

## 鏡のご注意



### 使用上のご注意

- ① クリーニングは、清潔な乾いた柔らかい布で拭いてください。
- ② 鏡面の汚れがひどいときには、中性洗剤を溶かした液で拭き、さらにきれいな水で洗剤を洗い落としてから、清潔な乾いた柔らかい布で拭いてください。
- ③ 鏡の周囲をクリーニングする場合は、洗剤などが鏡の裏面に流れ込まないようにご注意ください。
- ④ 化学薬品（トイレ・タイル用洗剤、住まい用洗剤、漂白剤、有機溶剤、化粧品などで特に塩素系、塩酸系、アンモニア系のものなど）によるクリーニングは避けてください。
- ⑤ 鏡面に水分や結露水が残らないよう、できるだけ換気、乾燥に心がけてください。
- ⑥ 鏡を汚れたまま放置しますと、汚れが取れなくなる可能性がありますので、汚れた場合は早めにお手入れを行ってください。鏡をいつまでもご利用いただくために、定期的にお手入れを行ってください。

#### 〈ミエミラー・アクアビュー〉

- ① 使用後は、鏡表面に付着したシャンプーやリンスなどの汚れをシャワーで洗い流してください。鏡表面に汚れが付着したままの状態では置かれますと、水をはじきくもり止め効果がなくなることがあります。
- ② 鏡表面が汚れた場合、または水をはじくようになった場合は、清潔な柔らかい布または柔らかいスポンジに中性洗剤をつけて軽くこすり、汚れを除去してください。汚れを落とした後は、必ず洗剤を十分に洗い流してから清潔な乾いた柔らかい布で拭いてください。
- ③ 鏡表面をナイロンたわしなどの硬いものでこすらないでください。また、クレンザーなどの研磨剤入り洗剤や歯磨き粉などは使用しないでください。鏡の表面が傷つき、特殊機能膜の損傷による性能低下の原因となります。

#### 〈ミエミラー・シャインビュー〉

- ① 鏡表面に汚れが付着したままの状態では置かれますと、くもり止め効果がなくなることがあります。特に化粧品、毛染め液、うがい薬などが付着した場合は濡れタオルなどで速やかに拭きとってください。
- ② 鏡表面が汚れた場合は、清潔な柔らかい布または柔らかいスポンジに中性洗剤をつけて軽く拭きとってください。
- ③ 鏡表面をナイロンたわしなどの硬いものでこすらないでください。また、クレンザーなどの研磨剤入り洗剤や歯磨き粉などは使用しないでください。鏡の表面が傷つき、防曇膜の損傷による性能低下の原因となります。



### 設計・施工上のご注意

- ① 二次加工した場合は必ず縁塗り処理をしてください。
- ② ミエミラーエコ、ミエミラー・デラックス、ミエミラー・アクアビュー、ミエミラー・シャインビューは製造後の切断、面取り、孔あけなどの特殊加工はできません。正確な寸法でご注文ください。
- ③ 鏡はガラス製品ですので、強い衝撃により割れる恐れがあります。強い衝撃を受けることが予想される部位へのご使用はお避けください。
- ④ 内装用ですので、外装などでの使用はお避けください。
- ⑤ 接着剤は、ミエミラーボンドをご使用ください。溶剤系の接着剤や、シリコン系、ポリサルファイド系のシーリング材は接着剤として使用できません。
- ⑥ 止め具は耐蝕性のものをご使用ください。



両面接着テープのみでの施工は脱落の危険性がありますので、絶対にしないでください。

#### 〈ミエミラークリーン〉

- ① 内装での使用においても、浴室、水まわり部などでの使用はお避けください。

#### 〈ミエミラーエコ〉

- ① 温泉での使用はお避けください。

#### 〈ミエミラー・アクアビュー〉

- ① 浴室用ですので、それ以外の部位での使用はお避けください。また、温泉での使用はお避けください。
- ② 品質保持のため、保護紙を貼り付けての出荷となります。保護紙は施工後も剥がさないでお客様へお引渡しください。

#### 〈ミエミラー・シャインビュー〉

- ① 洗面化粧台用ですので、浴室での使用はお避けください。
- ② 鏡表面に防曇加工をしているため、端部の映像が歪んで見えることがあります。これは製法上生じるもので、皆無にすることは大変困難ですので、予めご了承ください。
- ③ 防曇膜保護のため、保護フィルムを貼り付けての出荷となります。保護フィルムは施工後も剥がさないでお客様へお引渡しください。